

Set zur Nachrüstung des Reinigungsstopps für elektronische Duschen

Nachrüstset Reinigungsstopp für elektronische Duschen



Für elektronische Duschen auf 6 V/DC-Basis. Unterbrechung der Wasserflussauslösung bei Reinigungstätigkeiten durch Platzierung des RC-Switches an der Duschpaneel-Unterseite im Bereich des Piezo-Tasters auf der Abdeckplatte.

Bestehend aus:

- Steuerelektronik-Nachrüstset
- Reed-Kontakt-Gehäuse
- RC-Switch, Magnet mit Griff