


U18 / U28

Urinalarmatur Unterputz

Urinal flush valve concealed

Orinatoio a incasso

Declenchement électronique pour urinoir




U18

U28


Montage/Bedienungsanleitung
Installation/User manual
Istruzioni di montaggio/per l'uso
Notice d'installation/d'utilisation

- **Richtlinien zur Installation**
- **Direttiva per l' Installazione**

- DIN 1988 und Anschlussbedingungen des örtlichen Wasserwerkes beachten.
- Installation und Lagerung nur in frostsicheren Räumen.


 Der Netzanschluss zum Netzteil ist mit geeigneten Mitteln abzusichern.

- Refer the connection requirements of your local water company.
- Install and store in frost-proof rooms only.


 The mains supply must protect by suitable fuse.

- **Installation guidelines**
- **Directives d'installation**













- Si prega di osservare le norme esistenti per l'installazione e l'allacciamento all'impianto idrico.
- Installazione e deposito solo in locali protetti da gelo.

 Collegare l'alimentatore alla rete di corrente con una protezione adeguata

- Respecter les normes en vigueur et les conditions de raccordement au réseau d'eau local.
- Installation et stockage dans des locaux à l'abri du gel.











 Protéger le raccordement secteur avec le fusible approprié.

• Installation • Installation • Installazione • Installation









- Variantenmontage
- Montaggio varianti

- Model installation
- Montage spécifique




- Endmontage
- Montaggio finale

- Final installation
- Montage définitif





• Elektronikfunktionen







Zeichenerklärung	☉ - Touch drücken		☞ - Hand/Objekt im Sensorbereich
	💧 - Wasser fließt		① - LED leuchtet / blinkt Grün
	XXX - Wasser aus		② - LED leuchtet / blinkt Rot
	h - Stunden / Min. - Minuten / Sek. - Sekunden		

Funktion	Vorgehensweise	Anzeige Armatur	Zusatzinformation	Werk- seitig	Einstell- bereich mit iqua- Touch	Einstell- bereich mit PC*																				
Inbetriebnahme nach Installation	Aufkleber entfernen + 1x ☞ ca. 1 sek. bis warten bis	② + 💧	② 1x/sek., nicht in den Sensorbereich fassen																							
		① 1x	Bestätigung, betriebsbereit																							
Funktionsweise	1x ☞ >10 Sek. (<10 Min.)	💧	Wasser fließt nach Verlassen des Sensorbereiches minimum ☞=10 Sek. - wenn ☞<10 Sek. kein Wasserfluss	-	-	-																				
Verweilzeit	-	-	fix voreingestellt, einstellbar via PC*	10 Sek.	-	3-30 Sek.																				
Spülzeit einstellen (Normalfunktion)	1x ☉ ca. 2 Sek. bis	① 1x	Erweiterter Funktionsmodus aktiv	7 Sek.	2-30 Sek.	0-3600 Sek.																				
	1x ☉ ca. 5 Sek. bis	② 1x																								
	1x ☉ 2 - 30 Sek. gedrückt halten	② + 💧	② 1x/Sek. Wasser fließt während Drücken, Loslassen bestimmt Spülzeit																							
	nach Loslassen	① 1x	Bestätigung, betriebsbereit																							
Kurz-Aus «Pause» aktivieren	1x ☉ ca. 2 Sek. bis	① 1x	Erweiterter Funktionsmodus aktiv	15 Min.	-	0-3600 Sek.																				
	2x ☉ a ca. 0,5 Sek.	②	② pulsiert während Funktion aktiv																							
Kurz-Aus abbrechen	1x ☉ ca. 0,5 Sek.	① 1x	manuell vorzeitig abbrechen																							
	auto. (voreingestellt)	① 1x	automatisch nach eingestellter Zeit																							
manuelles Spülen aktivieren	1x ☉ ca. 2 Sek. bis	① 1x	Erweiterter Funktionsmodus aktiv	Spül- zeit	siehe Spül- zeit	siehe Spül- zeit																				
	1x ☉ minimum 3 Sek. (max. 5 Sek.)	① + 💧	① 1x/Sek. und Wasser fließt nach Loslassen																							
manuelles Spülen abbrechen	1x ☉ ca. 0,5 Sek.	XXX	manuell vorzeitig abbrechen																							
	auto. (voreingestellt)	XXX	automatisch nach eingestellter Zeit																							
Hygienespülung «automatische Spülung durch fixierten Intervall oder wenn keine Benutzung»	1x ☉ ca. 2 Sek. bis	① 1x	Erweiterter Funktionsmodus aktiv	Aus	Aus 24 h 48 h	Aus 1-5000 h																				
	1x ☉ ca. 25 Sek. bis	② 1x - 6x	<table border="1" data-bbox="686 1254 1117 1422"> <thead> <tr> <th></th> <th>Spü- lung</th> <th>Vor- spülung</th> <th></th> <th>Spü- lung</th> <th>Vor- spülung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>② 1x</td> <td>Aus</td> <td>Aus</td> <td>② 4x</td> <td>Aus</td> <td>Ein</td> </tr> <tr> <td>② 2x</td> <td>24 h</td> <td>Aus</td> <td>② 5x</td> <td>24 h</td> <td>Ein</td> </tr> <tr> <td>② 3x</td> <td>48 h</td> <td>Aus</td> <td>② 6x</td> <td>48 h</td> <td>Ein</td> </tr> </tbody> </table>					Spü- lung	Vor- spülung		Spü- lung	Vor- spülung	② 1x	Aus	Aus	② 4x	Aus	Ein	② 2x	24 h	Aus	② 5x	24 h	Ein	② 3x	48 h
	Spü- lung	Vor- spülung		Spü- lung	Vor- spülung																					
② 1x	Aus	Aus	② 4x	Aus	Ein																					
② 2x	24 h	Aus	② 5x	24 h	Ein																					
② 3x	48 h	Aus	② 6x	48 h	Ein																					
Vorspülfunktion aktivieren/abbrechen			Blinkzeichen nach 5 Sek. und 10 Sek. nicht beachten - gedrückt halten bis ② 1x - 6x nach ca. 25 Sek., Loslassen bestimmt Intervall	2 Sek.	Ein/Aus	1 - 3600 Sek.																				
Neustart mit Sensoreinmessung	1x ☉ ca. 2 Sek. bis	① 1x	Erweiterter Funktionsmodus aktiv			manuell																				
	2x ☉ a ca. 0,5 Sek.	②	② pulsiert während Funktion aktiv																							
	1x ☉ ca. 5 Sek. bis	② 4x	② 1x/Sek.																							
	loslassen und warten bis	② + 💧	② 1x/sek., nicht in den Sensorbereich fassen																							
	warten bis	① 1x	Bestätigung, betriebsbereit																							
Sensorreichweite einstellen	1x ☉ ca. 2 Sek. bis	① 1x	Erweiterter Funktionsmodus aktiv	6	1-8 Stufen	manuell																				
	2x ☉ a ca. 0,5 Sek.	②	② pulsiert																							
	1x ☉ ca. 15 Sek. bis	② 1x - 8x	② 1x = Min. ② 8x = Max. Blinkzeichen ② 4x nach 5 Sek. nicht beachten, gedrückt halten bis ② 1x - 8x nach ca. 15 Sek., Loslassen bestimmt die Reichweitenstufe																							
	loslassen und warten bis	② + 💧	② 1x/Sek., nicht in den Sensorbereich fassen																							
	warten bis	① 1x	Bestätigung, betriebsbereit																							
Sicherheitsfunktion	☞ >15 Min.		automatische Sensoreinmessung	auto	-	-																				
Batterie-Leer	☞	②	② 2x/Sek. bei Objekterkennung	auto	-	-																				

* Mit optional erhältlichen Serviceadapter oder kabelloser W-Combox und Servicemonitor Software! Die Servicemonitor Software bietet neben den angeführten Einstellungen weitere Möglichkeiten für kundenspezifische Parametrisierung.

• electronic functions




signs and symbols	 ☉ - touch iqua-Touch 💧 - water flows XXX - waterflow stops h - hours / min. - minutes / sec. - seconds	 - hand/object within sensor area ① - LED flashes GREEN ② - LED flashes RED

function	procedure	feedback signal	information	default	setting range via iqua-Touch	setting range via PC*																				
	remove sticker + 1x  app. 1 sec. till	② + 💧	② 1x/sec., keep out of sensor area																							
	wait till	① 1x																								
operation mode	1x  >10 sec. (<10 Min.)	💧	water flows after leaving the sensor area minimum  =10 sec. - if  <10 sec. no flushing	-	-	-																				
minimum residence time	-	-	fixed, adjustable via PC*	10 sec.	-	3-30 sec.																				
flushing time for normal operation set / programm	1x ☉ app. 2 sec. till	① 1x	extended function mode is active	7 sec.	2-30 sec.	0-3600 sec.																				
	1x ☉ app. 5 sec. till	② 1x																								
	1x ☉ 2 - 30 sec. keep touched	② + 💧	② 1x/sec. and water flows during touching - releasing defines flushing time																							
	after releasing	① 1x	confirmation, ready for operation																							
temporary off «cleaning mode» activate	1x ☉ app. 2 sec. till	① 1x	extended function mode is active	15 min.	-	0-3600 sec.																				
	2x ☉ a app. 0,5 sec.	②	② pulsing during active function																							
temporary off stop	1x ☉ app. 0,5 sec.	① 1x	manual stop	15 min.	-	0-3600 sec.																				
	automatic (preset time)	① 1x	automatic after preset time																							
manual flush activate	1x ☉ app. 2 sec. till	① 1x	extended function mode is active	flushing time	see flushing time	see flushing time																				
	1x ☉ minimum 3 sec. (max. 5 sec.)	① + 💧	① 1x/sec and waterflow after releasing																							
manual flush stop	1x ☉ app. 0,5 sec.	XXX	manual stop	flushing time	see flushing time	see flushing time																				
	automatic (preset time)	XXX	automatic after preset time																							
line purge feature «automatic flush on set intervall of non usage»	1x ☉ app. 2 sec. till	① 1x	extended function mode is active	off	off	off																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>purge</th> <th>preflush</th> <th></th> <th>purge</th> <th>preflush</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>② 1x</td> <td>off</td> <td>off</td> <td>② 4x</td> <td>off</td> <td>on</td> </tr> <tr> <td>② 2x</td> <td>24 h</td> <td>off</td> <td>② 5x</td> <td>24 h</td> <td>on</td> </tr> <tr> <td>② 3x</td> <td>48 h</td> <td>off</td> <td>② 6x</td> <td>48 h</td> <td>on</td> </tr> </tbody> </table>					purge	preflush		purge	preflush	② 1x	off	off	② 4x	off	on	② 2x	24 h	off	② 5x	24 h	on	② 3x	48 h
	purge	preflush		purge	preflush																					
② 1x	off	off	② 4x	off	on																					
② 2x	24 h	off	② 5x	24 h	on																					
② 3x	48 h	off	② 6x	48 h	on																					
preflush feature activate / deactivate	1x ☉ app. 25 sec. till	② 1x - 6x	ignore flashes after 5 sec. and 10 sec. - keep touched till ② 1x - 6x after app. 25 sec., releasing defines interval	2 sec.	on/off	1 - 3600 sec.																				
restart electronics	1x ☉ app. 2 sec. till	① 1x	extended function mode is active	-	-	manually																				
	2x ☉ a app. 0,5 sec.	②	② pulsing during active function																							
	1x ☉ app. 5 sec. till	② 4x	② 1x/sec.																							
	release and wait till	② + 💧	② 1x/sec., keep out of sensor area																							
	wait till	① 1x	confirmation, ready for operation																							
sensor range set / programm	1x ☉ app. 2 sec. till	① 1x	extended function mode is active	6	1-8 steps	manually																				
	2x ☉ a app. 0,5 sec.	②	② pulsing																							
	1x ☉ app. 15 sec. till	② 1x - 8x	② 1x = min. ② 8x = max. ignore flashes ② 4x after 5 sec., keep touched till ② 1x - 8x after app. 15 sec., releasing defines sensor range step																							
	release and wait till	② + 💧	② 1x/sec., keep out of sensor area																							
	wait till	① 1x	confirmation, ready for operation																							
security feature	 >15 min.		automatic sensor setting	auto	-	-																				
empty battery		②	② 2x/sec. during dedecting hand / object	auto	-	-																				

* With optional Service-Adapter or wireless W-Combox and Service Monitor Software! Beside the mentioned functions the Service Monitor Software offers additional possibilities for custom parameterization.









- Batteriewechsel
- Cambio batteria

- Changing battery
- Remplacer la pile




- Schmutzsieb-Reinigung
- Pulire il filtro

- Cleaning the filters
- Nettoyage du tamis



- Systemübersicht
- Vista generale del sistema

- System overview
- Résumé du système






1	397.261.00
2	550.000.04
3	397.252.11
5	397.219.00
6	396.004.00
7	397.221.00
8	397.222.00
10	397.220.00
11a	397.250.33
11b	397.250.77
12	397.251.00
13	397.253.00
14	397.254.00
15	550.044.00
16	397.255.00
17	393.010.00

• Technische Daten
• Dati tecnici

• Technical Data
• Données techniques

Batterie-/Solarbetrieb	battery/solar operation	Funzionamento a batterie/ solar	Fonctionnement sur batterie /solar	6V DC
Netzbetrieb	mains supply	Funzionamento con aliment- azione di rete	Fonctionnement sur secteur	230V AC / 6V DC
Wasserdruck	water pressure	Pressione dell'acqua	Pression de l'eau	0,3 - 10 bar
Durchflussmenge	flow rate	Portata	Débit	20 - 30 l/min
Verweilzeit	delay time	Tempo di sosta	Temporisation	8 sec
Wasserlaufzeit Werkseinstellung	time of waterflow	Tempo di apertura	Durée d'écoulement de l'eau	1,5 - 30 sec 7 sec
Abstand vor Urinal zu Wand	distance urinal to wall	Distanza dell'urinale dalla parete.	Distance entre l'urinoir et le mur.	min. 1m
Die Einstellung der Sensor- reichweite erfolgt automatisch	The sensor range is set automatically	La regolazione della portata del sensore è automatica	Le réglage de la portée du détecteur est automatique	Sensor

• Pflege • Maintenance • Cura • Entretien



Störungsbehebung

Störung/Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Es fließt kein Wasser	<ul style="list-style-type: none"> • „Kurz-Aus“ ist aktiviert • Absperrventil geschlossen • Schmutzsieb verstopft • Batterie leer • Stromausfall / Netzteil defekt 	<ul style="list-style-type: none"> • „Kurz-Aus“ beenden • Absperrventil öffnen • Schmutzsieb reinigen • Batterie austauschen • Stromversorgung prüfen
Amatur spült selbständig (ohne Benutzung)	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexion an Gegenständen 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatische Einmessung • Einstellung der Sensorreichweite
Wasser fließt permanent	<ul style="list-style-type: none"> • Ventil verschmutzt / defekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Ventil reinigen / erneuern
Rote LED blinkt	<ul style="list-style-type: none"> • Reset • Batterie leer 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 min warten • Batterie austauschen

Trouble shooting

Disturbance / Error	Cause	Solution
Valve does not flush	<ul style="list-style-type: none"> • „Intermittent off“ is activated • Stop valve closed or filter clogged • Battery flat • Power failure 	<ul style="list-style-type: none"> • End „intermittent off“ • Open stop valve or clean filter • Change battery • Check power supply
Valve flushes uncontrolled (without use)	<ul style="list-style-type: none"> • Reflection 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatic sensor adjustment • Setting the sesor range
Water flows permanently	<ul style="list-style-type: none"> • Valve soiled / defect 	<ul style="list-style-type: none"> • Clean / Renew the valve
Red LED flashes	<ul style="list-style-type: none"> • Reset • Battery flat 	<ul style="list-style-type: none"> • Wait 20 min • Change battery

Difetti di funzionamento

Difetto / Errore	Possibili causa	Soluzioni
L'orinatoio non sciacqua	<ul style="list-style-type: none"> • „Arresto temporaneo“ attivato • Valvola d'intercettazione chiusa o filtro intasato • Batteria esaurita • Breve interruzione di corrente 	<ul style="list-style-type: none"> • „Arresto temporaneo“ terminato • Aprire la valvola d'intercettazione o pulire il filtro • Cambiare la batteria • Verificare l'alimentazione elettrica
L'orinatoio si attiva autonomamente (senza essere stato usato)	<ul style="list-style-type: none"> • Riflesso 	<ul style="list-style-type: none"> • Misurazione automatica • Impostazione della portata del sensore
L'acqua scorre continuamente	<ul style="list-style-type: none"> • Valvola sporca / difettosa 	<ul style="list-style-type: none"> • Pulito / Rinnovi la valvola
LED rosso lampeggia	<ul style="list-style-type: none"> • Reset • Batteria esaurita 	<ul style="list-style-type: none"> • Aspettare 20 min • Cambiare la batteria

Elimination des perturbations

Perturbation / Erreur	Cause possible	Solution
Aucun déclenchement	<ul style="list-style-type: none"> • „Arrêt bref“ activé • Soupape d'arrêt fermée ou tamis bouché • Pile usée • Panne de courant 	<ul style="list-style-type: none"> • Terminer „Arrêt bref“ • Ouvrir la soupape d'arrêt ou nettoyer le tamis • Remplacer la pile • Contrôler l'alimentation en courant
L'eau coule d'elle-même (sans que l'urinoir soit utilisé)	<ul style="list-style-type: none"> • Reflet 	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage automatique de la cellule • Réglage de la portée du détecteur
L'eau coule en permanence	<ul style="list-style-type: none"> • Soupape encrassée / défectueuse 	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer / Nover la soupape
La DEL rouge clignote	<ul style="list-style-type: none"> • Reset • Pile usée 	<ul style="list-style-type: none"> • Attendre 20 min • Remplacer la pile

<p>AE</p> <p>Selsela Trading Co.L.L.C. P.O.Box : 454732, Dubai Vereiniged Arabische Emirate T: +971-4-4488544 F: +971-4-4488533 info@selsela.ae www.selsela.ae</p>	<p>AU</p> <p>Galvin Engineering Pty Ltd 410 Victoria Road Malaga WA 6090, Australia T: 1300 514 074 (free) sales@galvinengineering.com.au www.galvinengineering.com.au</p>	<p>BX</p> <p>Intersan NV Ommegangstraat 51 9770 Kruishoutem, Belgium T: +32 (0)9 333 83 83 F: +32 (0)9 383 68 62 info@intersan.eu www.intersan.be</p>
<p>BR</p> <p>CONSTANCE ENTERPRISE Unit 1.07 (1st Flor) Kiulap Commercial Area (Kiulap Plaza Hotel) Bandar Seri Begawan BE1518 Negara Brunei Darussalam T: +673 223 477 1; +673 223 477 2 F: +673 223 4770 sales@constance.com.bn www.constance.com.bn</p>	<p>CN</p> <p>Jiangsu sosoon Environmental Engineering Co., Ltd Address:No.5 Xiuyu Rd, Binjiang Development Zone, Jiangning,Nanjing, Jiangsu Province, China T: 4000 225 290 (hotline); +86 (25) 8509 8132 Fax: +86 (25) 8495 0153 www.sosoon.info hello@sosoon.info</p>	<p>CZ</p> <p>Koncept Ekotech Letohradská 54 17000 Praha 7, Czech Republic T: +420 234 706 314 F: +420 234 706 300 zpetru@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com</p>
<p>DK</p> <p>Cassoe A/S Sakskobingvej 10 // Taksvej 24 DK-7400 Herning, Denmark T: +45-9712-7400 F: +45-9712-2440 mail@cassoe.dk www.cassoe.dk</p>	<p>DE / AT / CH</p> <p>CONTI Sanitärarmaturen GmbH Hauptstr. 98 35435 Wettenberg, Germany T: +49 (0) 6 41-9 82 21-11 F: +49 (0) 6 41-9 82 21-50 hotline@iqua.ch www.conti-armaturen.com</p>	<p>ES</p> <p>Klaus R. Bauer Alcalde Martínez Ecija 34 08917 Badalona, Spain T: +34 609 791 484 klaus@klausrbauer.com www.klausrbauer.com</p>
<p>FR</p> <p>Supratech 2 rue des Cyprès 37240 Bossée, France T: +33 2 47 92 23 31 F: +33 2 47 92 84 71 e.langevine@autosanit.com www.autosanit.com</p>	<p>HK</p> <p>Jebsen Building Products Limited Unit 2006, 20/F., Paul Y. Centre, 51 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong T: +852 3180 3330 F: +852 2882 5036 jebsenbuildingproducts@jebsen.com www.weibo.com/jebsengroup</p>	<p>IE</p> <p>Reenergise Ltd Biggera, Belclare Tuam, Co.Galway, Ireland T: +353 85 1770355 (mobile) GerryHynes@reenergise.ie www.reenergise.ie</p>
<p>IL</p> <p>Zchori and Sons's Industries Ltd. P.O.Box: 4561 Segola Industrial Zone 49277 Petach-Tekva, Israel T: +972 3 9306959 F: +972 3 9302939 ofer@zchori.co.il www.zchori.co.il</p>	<p>IN (Bengalore)</p> <p>Sampurna Marketing Private Limited 3rd Floor, No.20, 6th Cross, 8th Main Road, Vasanth Nagar, Bangalore - 560003, India T: +91 80 40733038 -39</p>	<p>IN (Delhi)</p> <p>Sampurna Marketing Private Limited 801A, 8th Floor, Unitech Arcadia Complex South City -2, Gurgaon - 122001, India T: +91 124 4006550</p>
<p>IN (Mumbai)</p> <p>Sampurna Marketing Private Limited G-28 B, T.V. Industrial Estate, A K Ahire Marg, Worli, Mumbai - 400025, India T: +91 22 24904730</p>	<p>IR</p> <p>FFK Farda Fan Kamran Co. 1st Floor, No. 1, Rose Str. Kargar Shomali Ave., 14119 Tehran T: +98 21 8871 5900 F: +98 21 8871 5984 majid_motallebi2002@yahoo.com</p>	<p>IS</p> <p>TENGI ehf Smiojuvegur 11 202 Kopavogur, Iceland T: +354-564-1088 F: +354-564-1089 thorir@tengi.is www.tengi.is</p>
<p>IT</p> <p>Ponte Giulio S.p.A. Loc. Ponte Giulio 05018 Orvieto (TR), Italy tel: +39 763 316044 Ext. 234 fax: +39 763 316043 info@pontegiulio.it www.pontegiulio.it</p>	<p>KO</p> <p>Chungryu FnS co. J.G. Kim Company Adress : 153-839 # 703 Saehan Venture World, 281, Siheung-daero, Geum- cheon Gu, Seoul Korea T: 82-2-893-4499 (hotline) F: 82-2-893-4513 jgkim@chungryu.co.kr www.chungryu.co.kr</p>	<p>KW</p> <p>Sanitary Enterprises Al-Sour Str., Al-Thuwainy Bldg. 1st Floor 13129 Safat, Kuwait T: +965 22263767 F: +965 22263768 info@mcckt.com www.arabiangulfholding.com</p>

<p>MY</p> <p>Intraco Hardware (M) Sdn Bhd Address: 80 Jln Pahang, 53000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan T: 603-40421355 F: 603-40429630 intraco@intraco.com.my www.intraco.com.my</p>	<p>NO</p> <p>SaniTech AS Liamyrane 6 5871 Bergen, Norway T: +47 5539 9200 F: +47 5519 4640 postmaster@sanitech.no www.sanitech.no</p>	<p>PH</p> <p>KUYSEN ENTERPRISES, INC. Company Adress : 236 E. Rodriguez Sr. Avenue, Barangay Don Manuel, Quezon City, Philippines T: +(632) 740-7509 +(632) 411-9571</p>
<p>PL</p> <p>DPS&Q Henryk Witek Duchnice, ul. Brzegowa 3 05-850 Ozarow Maz. Poland T: 0048 603 115 153 F: 0048 22 721 06 39 h.witek@dps-euro.com</p>	<p>RO</p> <p>SC Miu SRL Str. Fundătura Hărmanului, Nr. 2 Complex Duplex 2, Braşov T: +40 268 328 824 F: +40 268 334 110 office@pentrubaie.ro www.pentrubaie.ro</p>	<p>SA</p> <p>GREEN SOLUTIONS COMPANY Ltd. P.O.Box 51400 11543 Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia T: +966 1 4161066 F: +966 1 4161022 almakhayl@hotmail.com</p>
<p>SE</p> <p>Heno Grimstagatan 164 Vällingby T: +46 8 15 11 75 F: +46 8 16 75 29 heno@heno.se www.heno.se</p>	<p>SI</p> <p>Econflo Systems Pte Ltd. 263/265 Beach Road Singapore 199544 T: +65 6396 3738 F: +65 6396 3736 sales@econflo.com www.econflo.se</p>	<p>TW</p> <p>SAN WAY INTERNATIONAL CO., Ltd. No. 449, Sec. 1 Wen-Hsin Road Taichung, Taiwan T: +886 4 2259 3289 514 F: +886 4 2259 3253 info@sanway.com.tw www.sanway.com.tw</p>
<p>UK</p> <p>Cloakroom Solutions Ltd. Unit 9 Beehive Business Centre Beehive Lane, Chelmsford Essex CM2 9TE T: +44 1245 490 333 F: +44 1245 490 111 info@cloakroomsolutions.co.uk www.cloakroomsolutions.co.uk</p>	<p>ZA</p> <p>MELIBO (Pty) Ltd. Montrose Place Waterfall Park Bekker Road Midrand 1685 P.O. Box 10762 Vorna Valley 1686 Rep. of South Africa T: +27 11315 6120 F: +27 11 315 6165 info@melibo.com www.melibo.com</p>	

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstrasse 98
35435 Wettenberg
Germany
info@conti.plus
www.conti.plus

