

Einsatzbereiche



Montageanleitung



Schritt 1

Mit einem Rohrabschneider das Rohr sauber und grätfrei abtrennen. Eventuell mit Innenentgrater entgraten.

Schritt 2

Mutter um eine viertel Umdrehung lösen.

Schritt 3

Rohr bis zum Einrasten in den Verbinder schieben.

Schritt 4

Mutter mit Gabelschlüssel fest anziehen.