

# 施工説明書

施工説明書の内容に沿って正しく取付けてください。

ハンスグローエ正規部品以外使用しないでください。

## シャワーパイプ (ハンスグローエシリーズ)

安全上の注意

製品別目次

製品施工手順

修理を依頼される前に

### 工事店様へのお願い

- 貴店名ならびに取付日を保証書にご記入の上、お客様にお渡しください。  
取り付け後は、お客様にご使用方法及びお手入れ方法を十分にご説明ください。  
また、定期的に交換が必要な部品があることをお客様に必ずお伝えください。

MONT

20204110

**hansgrohe**

# 安全上の注意

- 施工前に、この「安全上の注意」を良くお読みのうえ、正しく施工してください。
- ここに示した注意事項は状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動することを確認してください。お客様に引き渡すときは、取扱説明書にそって使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- この施工説明書は、取扱説明書と共にお客様で保管頂くように依頼してください。

## 記号の説明

 注意！	<b>危険、注意</b> この指示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。
	<b>禁止行為</b> 該当する行為が禁止行為であることを示しています。
	<b>分解禁止</b> 分解禁止を意味します。
	<b>接触禁止</b> 該当する部品や部分に触れてはいけないことを示しています。
	<b>指示（重要）</b> 該当する行為が記載されている指示に従って行われなければならないことを示しています。

# 必ずお守りください

安全上の注意



## 注意！


### 危険、注意

ご使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、下記の事項を厳守し、指示には必ず従ってください。

### 禁止行為

湯水を逆に配管しないでください。  
水側から湯が出てやけどをすることがあります。

技術資料（仕様）記載の温度以上で使用しないでください。水栓の寿命が短くなり、破損や、やけど、水漏れなどの損害発生のおそれがあります。



強い力や衝撃を与えないでください。  
破損し、水漏れを引き起こすなど、損害発生のおそれがあります。



メッキは永遠に剥がれないものではありません。


落したり、ぶつけたり、擦ったりといった衝撃はもとより、浴室乾燥機の使用による乾燥や、洗剤の影響など、ご使用いただくにつれ、メッキが割れたり、剥がれたりといったことが起こります。メッキが割れたり、剥がれたりした場合は、直ちに交換してください。

衝撃や、乾燥、洗剤の影響などでメッキが割れたり、剥がれたりした場合は、製品保証の対象外となります。



シャワーパイプ部は手すりではありません。

手すり代わりの様に使用すると、破損ややけど、水漏れなどの損害発生のおそれがあります。



水栓本体の上に足を掛けたり、強い衝撃を与えないでください。破損や、水漏れなどの発生のおそれがあります。


# 必ずお守りください

## 安全上の注意



### 分解禁止

施工説明書に記載された項目以外は、  
分解・改造しないでください。  
破損し、やけど、けが、水漏れなどの  
損害発生のおそれがあります。



### 接触禁止

高温のお湯を吐水時にはシャワーバイ  
ブやバスシャワー水栓本体の器具の熱  
い部分に触れないでください。  
やけど、けがなどのおそれがあります。




### 指示（重要）

施工前に必ず給水・給湯管を洗浄して  
ください。配管内のごみや砂などが水  
栓内部に入ると、吐水不良や、サーモ  
不良といった製品不具合を引き起こす  
ことがあります。



給水圧力が仕様の最高水圧を超える場合には、市販の減圧弁で推奨水  
圧の範囲内に減圧してください。



電気温水器等と組み合わせる場合は、  
給湯圧力にご注意ください。給湯圧力  
が低いと、吐水量が不足し、水の勢い  
が十分に得られません。


給水・給湯は、ほぼ同圧にして供給してください。圧力差が大きい場合、サーモスタット混合水栓に関しましては、サイクリング現象（吐水量が急に多くなったり、少なくなったり不安定になる事）、オーバーシューティング現象（吐水温度が急に高くなったり低くなったり不安定にあること。）の原因となりますので、給湯給水供給圧力差は最大0.1MPaとしてください。特に電気温水器等をご使用時にはご注意ください。圧力差に起因する、サーモスタットの不良等の不具合については、製品保証の対象外となります。

# 必ずお守りください


## 指示（重要）



梱包前に通水検査をしていますので、  
製品内に水が残っている可能性があり  
ます。製品には問題ありません。



混合水栓本体と給湯、給水配管接続の  
際に偏心脚（13982xxx）を用いる場合、  
シャワーパイプ延長部材（52054652）  
を取り付けてください。（別売）



# 技術仕様及び取付前のご注意

## 技術仕様

- 技術仕様（水圧、温度等）に関しては、弊社ホームページ（裏表紙にアドレス記載）から該当製品の承認図をご確認ください。
- 目的の承認図が見当たらない場合、技術的な質問等ございましたら、弊社ホームページより目的の問合せ先をご確認下さい。

## 取付前に

- 施工前に必ず給水・給湯管を洗浄してください。配管内のごみや砂などが水栓内部に入ると、吐水不良や、サーモ不良といった製品不具合を引き起こすことがあります。
- 給水圧力が仕様の最高圧力を超える場合には、市販の減圧弁で推奨水圧の範囲内に減圧してください。
- 湯水混合水栓の場合、湯・水の圧力差が大きい状態で混合吐水すると、圧力が弱い側の吐水が非常に弱い、または吐水されない場合があります。（例：電気温水器等戸組み合わせて使用する場合）
- 給水・給湯は、ほぼ同圧にして供給してください。圧力差が大きい場合、サーモスタッフ混合水栓に関しましては、サイクリング現象（吐水量が急に多くなったり、少なくなったり不安定になる事）、オーバーシューティング現象（吐水温度が急に高くなったり低くなったり不安定にあること。）の原因となりますので、給湯給水供給圧力差は最大 0.1MPa としてください。特に電気温水器等をご使用時にはご注意ください。圧力差に起因する、サーモスタッフの不良等の不具合については、製品保証の対象外となります。
- 梱包前に通水検査をしていますので、製品内に水が残っている可能性があります。製品には問題ありません。
- 混合水栓本体と給湯、給水配管接続の際に偏心脚 13982xxx を用いる場合、シャワーパイプ延長部材（52054652）を取り付けてください。
- シャワーパイプの長さは変えられませんので取付位置については注意してください。

# 製品別目次


個々の製品の部品リスト / 部品図、施工完了図については、それぞれのページを参照ください。

クロマシャワーパイプ 160 1 ジェット




製品品番	27135xxx
部品リスト 完成図	P9 P9 (日本水道協会認証登録番号 C-279) (浸出対象外)

クロメッタSシャワーパイプ 240 1 ジェット



製品品番	27267xxx
部品リスト 完成図	P11 P11 (日本水道協会認証登録番号 C-279) (浸出対象外)

クロメッタEシャワーパイプ 240 1 ジェット



製品品番	27271xxx
部品リスト 完成図	P13 P13 (日本水道協会認証登録番号 C-279) (浸出対象外)

クロマシャワーパイプ 220 1 ジェット  
スパウト付




製品品番	27223xxx
部品リスト 完成図	P10 P10 (日本水道協会認証登録番号 C-279) (浸出対象外)

クロメッタSシャワーパイプ 240 1 ジェット  
エコスマートレノ



製品品番	27270xxx
部品リスト 完成図	P12 P12 (日本水道協会認証登録番号 C-279)

クロメッタEシャワーパイプ 240 1 ジェット  
エコスマートレノ



製品品番	27289xxx
部品リスト 完成図	P14 P14 (日本水道協会認証登録番号 C-279)

# 製品別目次


個々の製品の部品リスト / 部品図、施工完了図については、それぞれのページを参照ください。

クロメッタ E シャワーパイプ 240 1 ジェット  
スパウト付



製品品番	27298xxx
部品リスト 完成図	P15 P15 (日本水道協会認証登録番号 C-279) (浸出対象外)

クロメッタ S シャワーパイプ 240 1 ジェット  
スパウト付




製品品番	27320xxx
部品リスト 完成図	P16 P16 (日本水道協会認証登録番号 C-279) (浸出対象外)


# 部品図 / 部品リスト 完成図

製品品番：27135xxx

製品分解図



完成図



部品リスト


1	シャワーアーム	95137000
2	オーバーヘッドシャワー	27450000
3	フィルター	96477000
4	シャワーパイプ (900mm)	92400000
5	ホルダー	97651000
6	シャワーヘッド	28535004
7	フィルター	97708000
8	シャワーホース	28276000
9	ハンドル	95836000
10	セーフティセット	95839000
11	トップナット	98913000
12	サーモスタットカートリッジ	98282000

13	切替バルブ	98283000
14	セーフティセット	95927000
15	逆止弁	96737000
16	フィルター	96922000
17	エスカッচョン (68mm Ø)	96467000
18	偏心管	52054674
19	O-リング (12×2)	98214000
20	O-リング (15×2.5)	98131000
21	O-リング (16×2.5)	98134000
22	エスカッচョン (60mm Ø)	95692000
23	ウォールフランジ	95688000
24	取付ビス	96179000


# 部品図 / 部品リスト 完成図

製品品番：27223xxx

製品分解図



完成図




部品リスト

1	シャワーアーム	95985000
2	O-リング (15×2.5)	98131000
3	オーバーヘッドシャワー	26464000
4	フィルター	94246000
5	ボールジョイント	98941000
6	ハンドシャワー	28535004
7	フィルター	97708000
8	シャワーホース	28274000
9	ハンドル	95836000
10	セーフティセット	95839000
11	トップナット	98913000
12	サーモスタッフカートリッジ	98282000
13	エアレーター	96512000
14	ダイバーターノブ	96466000
15	スリーブ	97738000
16	セレクター	94077000
17	シール	98058000
18	切替バルブ	98283000
19	セーフティセット	95984000
20	エスカッচон (68mm Ø)	96467000
21	偏心管	52054674
22	ホルダー	97651000
23	シャワーパイプ (1400mm)	95983000
24	エスカッчон (60mm Ø)	95692000
25	取付ビス	98716000
26	ウォールフランジ	95688000

# 部品図 / 部品リスト 完成図

製品品番：27267xxx




## 製品別目次

### 部品リスト

1	取付セット	96179000
2	O- リング (50×2)	98187000
3	壁フランジ	95688000
4	エスカッショ n	95692000
5	O- リング (20×2)	98165000
6	ネジ	92137000
7	スリーブ	92166000
8	六角穴止めネジ (M6×5)	98447000
9	シャワーアーム	93072000
10	フィルター	97708000
11	ヘッドシャワー	26723000
12	O- リング (15×2.5)	98131000
13	パイプ (1000mm)	96743000
14	パイプ (1200mm)	95665000
15	パイプ (1450mm)	96770000
16	O- リング (12×2.25)	98382000
17	シャワーホルダー	92366000
18	ハンドシャワー	26330400
19	シャワーホース (1600mm)	28276000
20	バッキン	98058000
21	O- リング (14×2)	98129000
22	ハンドル	92836000
23	カバーキャップ	95433000
24	温調用セーフティセット	95041000
25	サーモスタッフカートリッジ	94282000
26	ストップリング	98674000
27	切替バルブ	96509000
28	ナット	96157000
29	逆止弁	93136000
30	逆止弁	96737000
31	O- リング (17×1.5)	98137000
32	フィルターバッキン	96922000
33	エスカッショ n	96467000
34	偏心管	52054674

# 部品図 / 部品リスト 完成図

製品品番：27270xxx




部品リスト

1	取付セット	96179000
2	O- リング (50×2)	98187000
3	壁フランジ	95688000
4	エスカッション	95692000
5	O- リング (20×2)	98165000
6	ネジ	92137000
7	六角穴付止めねじ (M6×5)	98447000
8	スリーブ	92166000
9	シャワーアーム	93072000
10	フィルターパッキン	94246000
11	フローリミッター	95659000
12	ヘッドシャワー	26724000
13	O- リング (15×2.5)	98131000
14	パイプ (1000mm)	96743000
15	O- リング (12×2.25)	98382000
16	シャワーホルダー	92366000
17	ハンドシャワー	26332400
18	シャワーホース (1600mm)	28276000
19	パッキン	98058000
20	ホースコネクション	96044000
21	逆止弁	97350000
22	O- リング (14×2)	98129000
23	シャワーホース	28278000
24	六角穴付き止めねじ (M6×10)	96526000
25	セレクター	98343000
26	フィルター	97735000
27	O- リング (22×3.5)	92519000

# 部品図 / 部品リスト 完成図

製品品番：27271xxx




## 製品別目次

### 部品リスト

1	取付セット	96179000
2	O- リング (50×2)	98187000
3	壁フランジ	95688000
4	エスカッシュン	95692000
5	O- リング (20×2)	98165000
6	ネジ	92137000
7	スリーブ	92166000
8	六角穴止めねじ (M6×5)	98447000
9	シャワーアーム	93072000
10	フィルター	97708000
11	ヘッドシャワー	26726000
12	O- リング (15×2.5)	98131000
13	パイプ (1000mm)	96743000
14	パイプ (1200mm)	95665000
15	パイプ (1450mm)	96770000
16	O- リング (12×2.25)	98382000
17	シャワーホルダー	92366000
18	ハンドシャワー	26330400
19	シャワーホース (1600mm)	28276000
20	パッキン	98058000
21	O- リング (14×2)	98129000
22	ハンドル	92836000
23	カバーキャップ	95433000
24	温調用セーフティセット	95041000
25	サーモスタッフカートリッジ	94282000
26	ストップリング	98674000
27	切替バルブ	96509000
28	ナット	96157000
29	逆止弁	93136000
30	逆止弁	96737000
31	O- リング (17×1.5)	98137000
32	フィルターパッキン	96922000
33	エスカッシュン	96467000
34	偏心管	52054674

# 部品図 / 部品リスト 完成図

製品品番：27289xxx




## 部品リスト

1	取付セット	96179000
2	O- リング (50×2)	98187000
3	壁フランジ	95688000
4	エスカッシュン	95692000
5	O- リング (20×2)	98165000
6	ネジ	92137000
7	六角穴付止めねじ (M6×5)	98447000
8	スリーブ	92166000
9	シャワーアーム	93072000
10	フィルターパッキン	94246000
11	フローリミッター	95659000
12	ヘッドシャワー	26727000
13	O- リング (15×2.5)	98131000
14	パイプ (1000mm)	96743000
15	O- リング (12×2.25)	98382000
16	シャワーホルダー	92366000
17	ハンドシャワー	26332400
18	シャワーホース (1600mm)	28276000
19	パッキン	98058000
20	ホースコネクション	96044000
21	切替バルブ	97350000
22	O- リング (14×2)	98129000
23	シャワーホース (800 mm)	28278000
24	六角穴付止めねじ (M6×10)	96526000
25	セレクター	98343000
26	フィルター	97735000
27	O- リング (22×3.5)	92519000

# 部品図 / 部品リスト 完成図

製品品番：27298xxx




## 部品別目次

### 部品リスト

1	取付セット	96179000
2	O-リング (50×2)	98187000
3	壁フランジ	95688000
4	エスカッション	95692000
5	O-リング (20×2)	98165000
6	ネジ	92137000
7	六角穴止めネジ (M6×5)	98447000
8	スリーブ	92166000
9	フィルター	97708000
10	ヘッドシャワー	26726000
11	O-リング (15×2.5)	98131000
12	パイプ (1375mm)	92404000
13	O-リング (12×2.25)	98382000
14	シャワーホルダー	92366000
15	ハンドシャワー	26330400
16	シャワーホース (2000mm)	28274000
17	パッキン	98058000
18	ダイバーターノブ	96466000
19	スリーブ	97738000
20	セレクター	94077000
21	O-リング (14×2)	98129000
22	エアレーター	96512000
23	ハンドル	95836000
24	ハンドル固定ビス	95843000
25	セーフティセット	95839000
26	ナット	98913000
27	O-リング (26×1.5)	98390000
28	サーモスタットカートリッジ	98282000
29	セーフティセット	95984000
30	切替バルブ	98283000
31	ナット	96157000
32	逆止弁	93136000
33	逆止弁	96737000
34	O-リング (17×1.5)	98137000
35	フィルターパッキン	96922000
36	エスカッション	96467000
37	偏心管	52054674
38	シャワーアーム	93072000

# 部品図 / 部品リスト 完成図

製品品番：27320xxx



## 製品別目次

### 部品リスト


1	取付セット	96179000
2	O- リング (50×2)	98187000
3	壁フランジ	95688000
4	エスカッショーン	95692000
5	O- リング (20×2)	98165000
6	ネジ	92137000
7	六角穴止めネジ (M6×5)	98447000
8	スリーブ	92166000
9	シャワーアーム	93072000
10	フィルター	97708000
11	ヘッドシャワー	26723000
12	O- リング (15×2.5)	98131000
13	パイプ (1375mm)	92404000
14	O- リング (12×2.25)	98382000
15	シャワーホルダー	92366000
16	ハンドシャワー	26330400
17	シャワーホース (2000mm)	28274000
18	パッキン	98058000
19	ダイバーターノブ	96466000
20	スリーブ	97738000
21	セレクター	94077000
22	O- リング (14×2)	98129000
23	エアレーター	96512000
24	ハンドル	95836000
25	ハンドル固定ビス	95843000
26	セーフティセット	95839000
27	ナット	98913000
28	O- リング (26×1.5)	98390000
29	サーモスタットカートリッジ	98282000
30	セーフティセット	95984000
31	切替バルブ	98283000
32	ナット	96157000
33	逆止弁	93136000
34	逆止弁	96737000
35	O- リング (17×1.5)	98137000
36	フィルターパッキン	96922000
37	エスカッショーン	96467000
38	偏心管	52054674

# 共通施工手順①② (水栓本体及びシャワーパイプの取付)

製品品番：27135xxx, 27223xxx, 27267xxx, 27271xxx, 27298xxx, 27320xxx

## ① 配管内（給水・給湯）の清掃

十分に配管内のフラッシングを行って、止水処理（コーキング等）を行ってください。




### 注意


配管内の異物、ゴミなどに起因する水栓の止水不良、吐水不良、サーモスタットの作動不良については保証対象外となりますので、フラッシングを十分に行ってください。

## ② 偏心管（Sコネクター）の取付

(1) Sコネクターは切断して長さを調節する事が可能です。




(2) Sコネクターにシールテープを巻き、取付けます。




## 共通施工手順② (水栓本体及びシャワーパイプの取付)

(3) 壁仕上面より 34mm ~ 36mm になるように前出寸法を調節してください。




- Sコネクターの間隔は、 $150 \pm 12\text{mm}$ です。化粧台座が正しく取付られなくなりますので、左右のSコネクターの接続端部が壁仕上面から34~36mmの位置にありかつ、左右のSコネクターが水平になるように取付けてください。




## ③ バスシャワー混合水栓の取付


- (1) 左右のSコネクターの間隔と水平を確認してください。
- Sコネクターは給湯、給水配管の接続口の間隔 138 mm~162 mmまで調整が可能です。特に接続口の間隔が 162 mmを超える場合、別売りの偏心脚 13982xxx（化粧フランジ 直径 47.5 mmØ）をご使用してください。接続口の間隔 200 mmまでは対応が可能となります。又、その際、シャワー パイプ延長部材 (52054652) を必ずご使用してください。



- (2) エスカッションを取り付けます。




- (3) 混合水栓本体を取付けます。取り付けの際、付属のストレーナーパッキンの向きに注意してください。




# 共通施工手順④

## ④ 壁フランジの取付


- (1) 壁フランジを取り付けるために、まず、取付ビスの施工位置に先穴を施工してください。  
取付位置は、混合水栓の軸心からとなります。  
※取付位置は品番によって異なりますので、P8~13の製品図を参考に位置を確認してください。



- (2) 壁フランジを取り付けるために、取付ビスの施工位置をけがいてください。  
取付位置は混合水栓の軸心からとなります。  
水平器を使用して垂直を確認してください。



- (3) 壁フランジ取り付け穴を開けてください。



## (4) 壁フランジを取り付けます。



コーティングにより止水処理を行ってください。

壁フランジ取付時は必ず裏に補強下地があることを確認してください。



注意

- ・ 27223xxxは4点ビス止めです。
- ・ 壁フランジの向きに注意してください。  
(平面がある方が上面になります。)



## (5) 偏心脚（13982004）を使用する場合、シャワーパイプ延長部材（52054652）を図のよう取り付けてください。



注意

偏心脚（13982004）やシャワーパイプ延長部材（52054652）は別売りとなります。

# 共通施工手順⑤

## ⑤ シャワーパイプ、アームの取付



(1) シャワーパイプ、アームを取付けます。

水平器を使用して垂直を確認してください。

水栓本体のO-リング部分にグリスを塗りシャワーパイプを差し込んでください。

シャワーアームをウォールフランジに差しこみ、六角レンチ(3mm)にて六角穴付止めねじを締め付けてください。


エスカッচョンをはめ込んでください。




## ⑥ オーバーヘッドシャワーの取付

締付けの際は、市販の薄口 17mm スパナをご使用ください。


(品番：27135xxx, 27267xxx, 27271xxx,  
27298xxx, 27320xxx の場合)



(品番：27223xxx の場合)



シャワーアームにオーバーヘッドシャワーをねじ込んだ後、六角穴付止めネジを締め込んで緩み防止してください。






# 製品固有施工手順①

製品品番：27270xxx, 27289xxx

## ① 壁フランジの取付

(1) 上部壁フランジを取り付ける為に、取付ビスの施工位置に先穴を施工してください。






(2) 本体側フランジを取り付けるために、取付ビスの施工位置に先穴を施工してください。

コーティング等により止水処理を行ってください。

フランジ取り付け時は必ず、裏に補強下地がある事を確認してください。

(3) 上部壁フランジ、本体側フランジを壁に取り付けてください。




(4) Oリングに付属のシリコングリスを塗布し、シャワーパイプ、アームを組み立てます。


(5) 上下フランジに差しこみ、六角穴付き止めねじを六角レンチで固定してください。

# 製品固有施工手順①

(6) 上部壁フランジにエスカッчョンをかぶせてください。



(7) オーバーヘッドシャワーを取付けて下さい。





(8) シャワーホースとハンドシャワーを取り付けて下さい。  
シャワーホースの端部ナットが短い方を本体側に取付け  
ます。(本体の手前側に接続します。) ハンドシャワーを  
シャワーホース端部ナットが長い方に取付けます。



# 製品固有施工手順①




- (9) 同梱の800mmのホースを本体の奥側にねじ込み、他端を既設の水栓本体に接続して下さい。



# 共通施工手順① (シャワーホースとハンドシャワーの取付)

## ① シャワーホース、シャワーHEADの取付

- シャワーHEAD側、水栓側に止水パッキン（平パッキン）を取付けてください。  
最後にシャワーHEADをシャワーホースと接続します。
- 手締めでしっかりと接続してください。



注意


シャワーホースの接続ナットのうち、短いナットを水栓側、長いナットをシャワーHEAD側として取付けてください。

# 製品固有施工手順①


製品品番：27135xxx, 27223xxx, 27267xxx, 27271xxx, 27298xxx, 27320xxx

## ① サーモスタッフの温調調節方法（27270xxx, 27289xxx は該当なし）


- (1) 吐水温度が 40 度となるようにハンドルを合わせてください。




- (2) ハンドルを横方向に引き抜いてハンドルとセーフティセットを取り外してください。  
※ 27264xxx の場合は、六角レンチ（3mm）にてサーモスタッフハンドルを取り外してください。



- (3) セーフティセットを 40 度に合わせて再取付してください。




- (4) ハンドルをはめ込んで再取付してください。




## ② Safety Function (安全機能) の設定方法

(この設定方法は、サーモstattハンドルのセーフティボタンを解除して高温側に回しても、設定温度を超えないようにする為の安全機能です。)


- (1) サーモstattハンドル及びセーフティセットを取り外してください。  
※ 27267xxx、27271xxx の場合は、六角レンチ（3mm）にてサーモstattハンドルを取り外してください。



- (2) キー及び座金を取り外してください。




- (3) ご指定の最高出湯温度となるようにスピンドルにて合わせてください。




# 製品固有施工手順②


(4) キー及び座金を再取付してください。



(5) 吐水温度が 40 度となるようにスピンドルにて合わせてください。



(6) セーフティセット及びハンドルを再取付してください。  
サーモスタットハンドルのボタンが 40 度の位置にて鉛直方向となることをご確認ください。



# 本体施工上の注意




指示（重要）

給水及び給湯の流動圧力差が  
0.1MPa を超えるとサーモス  
タットの吐水量が定まらなくな  
るサイクリング現象を起こす原  
因となります。サーモスタット  
がサイクリング現象を起こす際  
には、付属の圧力リミッターを、  
給水側に取り付けてください。

（別売り：97510000）

万が一、圧力リミッター取付後、  
ハンドル操作時において異音が  
発生する際には、圧力リミッ  
ターの通水口面積をカッターナ  
イフ等にて拡張してください。



圧力リミッターでも差圧を解消できない場合、弊社製の止水栓付偏心脚（別売り：13958004）をお使い頂き、吐水量の調整を行ってください。


または、給湯・給水配管側で減圧弁を設け、圧力の調整を行ってください。

給湯・給水の供給差圧が 0.1MPa を超えることに起因する、水栓の不具合については、製品保証期間内であっても有償となりますのでご注意ください。

# 本体施工上の注意

## ●ハンドシャワーやオーバーヘッドシャワーの水の落滴について

止水後しばらくの間、シャワーから水滴が落ち続けますが、これはシャワーヘッド内に溜まっている水が落ちているもので、故障ではありません。シャワーヘッド内の残水が無くなれば止まります。また、水栓のハンドルが止水位置にあることを合わせてご確認ください。




## ●ハンドシャワーのメッキについて

メッキは永遠に剥がれないものではありません。

落としたり、ぶつけたり、擦ったりといった衝撃はもとより、浴室乾燥機の使用による乾燥や、洗剤の影響など、ご使用いただくにつれ、メッキが割れたり、剥がれたりといったことが起こります。メッキが割れたり、剥がれたりした場合は、直ちに交換してください。

衝撃や、乾燥、洗剤の影響などでメッキが割れたり、剥がれたりした場合は、製品保証の対象外となります。



# 修理を依頼される前に

症状	ここをお調べください	処置の仕方
水が止まらない	吐水ハンドルは止水位置になっていますか。	吐水ハンドルを止水位置にしてください。
	吐水ハンドルがカルキ、ごみなどで汚れていませんか。	カートリッジの清掃、または交換が必要です。 修理を依頼してください。
水が出ない	止水栓は開いていますか。	止水栓を開き、流量の調整をしてください。
流量が少ない	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓を開き、流量の調整をしてください。
	吐水口のエアレーターがゴミで詰まっていますか。	エアレーターの清掃をしてください。
	給水圧が不足していませんか。	給水圧、給湯圧を製品の作動圧内に調整してください。
吐水ハンドルを閉じると冷水が給湯管に、あるいは湯が給水管に流れ込む	逆流防止弁にゴミが詰まっていますか、あるいは故障していませんか。	逆流防止弁に詰まっているゴミを取り除いてください、必要に応じて交換してください。
吐水温度と設定温度が異なる	サーモスタッフが調整されていますか。給湯設定温度が低すぎませんか。	サーモスタッフを調整してください。給湯温度を42～60°Cまで上げてください。
温度調節ができない。	サーモスタッフカートリッジが故障していませんか。	サーモスタッフカートリッジを交換してください。
水栓から異音がする	給湯圧、給水圧は適切ですか？	給湯圧と給水圧の差圧を約0.1MPa以内に調節し、サーモスタッフの交換を行ってください。
完全に止水できない	ストップバルブにゴミが付着、あるいはストップバルブが損傷していませんか。	ストップバルブを清掃、必要に応じて交換してください。
瞬間湯沸器が点火しない	エコストップのストッパーが取外されていますか。	エコストップのストッパーを取外してください。

修理を依頼される前に

## MEMO

## MEMO

## **ハンスグローエ ジャパン株式会社**

<http://www.hansgrohe.co.jp>  
メールアドレス : ts@hansgrohe.co.jp

20204110  
20200525