

Schieber für Brausegarnituren Ø 18 mm - Chrom

05 30 12 500 02





Schieber für Brausegarnituren Ø 18 mm - Chrom

05 30 12 500 02




Schieber für Brausegarnituren Ø 18 mm - Chrom

05 30 12 500 02

Schieber für Brausegarnituren Ø 18 mm - Chrom

05 30 12 500 02





Schieber für Brausegarnituren Ø 18 mm - Chrom

05 30 12 500 02

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 12 12 212 90	Steckhülse für Handbrause 25,08 x 33 x 26,04 mm -	3	2