

Betriebs- und Montageanleitung

Operating and assembly instructions

CONTI+ CONTHERM Thermostatbatterie | Thermostatic mixer

Thermostatbatterie mit Verbrühungsschutz, zur Bereitstellung von temperaturkonstantem warmem Trinkwasser, für Wandaufbau, mit Anschlussverschraubungen



passend für | suitable for

CONM92604000015, CONM92604000020, CONM92604000025
CONM92604000032, CONM92604000040, CONM92604001015
CONM92604001020

Diese Dokumentation für künftige Referenz beim Betreiber aufbewahren!
Keep this documentation with the operator for future reference!

Inhaltsverzeichnis

DE

Wichtige Informationen	4
Reinigungshinweise	5
Technische Daten Maße	6
Beschreibung	8
Montage	9
Vor der Inbetriebnahme	10
Wartung	11
Störungsbeseitigung	11

Table of contents

EN

Important	12
Cleaning information	13
Technical data Dimensions	14
Description	16
Installation	17
Before commissioning	18
Maintenance	19
Troubleshooting	19

Wichtige Informationen

Lesen Sie die beigelegten Sicherheitshinweise unbedingt vor Installation und Inbetriebnahme des Systems / Produkts.

Fehlinstallationen können Funktionsstörungen und Schäden verursachen sowie zur Gefahr für Benutzer und Fachhandwerker werden.

Für unsachgemäße Bedienung und nicht bestimmungsgemäße Verwendung übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung.

Elektrische Verdrahtungen und Installationen sind von einer Elektrofachkraft gemäß DIN VDE 105-100 durchzuführen.

Leitungen nur an vorgegebenen Positionen einführen. Gewährleistungsübernahme nur bei Verwendung der vorgeschriebenen Leitungstypen.

Bei Montage von zentralen Steuereinheiten DIN VDE 100-701 beachten.

- Münzautomaten in einem spritzwassergeschützten Vorraum einbauen
- Steuerschränke in trockenem Raum montieren

Bei Wassertemperaturen von über 45°C besteht Verbrühungsgefahr!

Das Arbeitsblatt DVGW W 551 ist zu beachten!

Zur Vermeidung von Beschädigungen an Funktionsbauteilen, Funktionsstörungen sowie Wasserschäden Betriebsdrücke gemäß vorgegebener technischer Daten einhalten.

Wasserzufuhr vor Montage und Demontage wasserführender Bauteile und Armaturenkomponenten unterbrechen.

Vor und nach Montage Leitungen gemäß DIN EN 806-4 bzw ZVSHK-Merkblatt „Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen“ spülen.

Produkt in frostfreier, trockener Umgebung lagern.

Befestigungsmaterial im Lieferumfang auf Verwendbarkeit für aktuelle Wandbeschaffenheit prüfen.

Nur Befestigungsschrauben aus nichtrostendem Stahl einsetzen.

Wartungs- und Instandhaltungsverpflichtung gemäß VDI/DVGW 6023 bzw. DIN EN 806-5 beachten.

Bei vorübergehender Stilllegung von Armaturen oder anderen wasserführenden Bauteilen DIN 1988-200 bzw. VDI/DVGW 6023 beachten.

Kleinteile wie zum Beispiel Schrauben, Dichtungen oder andere aus Metall oder Kunststoff bestehende Teile nicht in den Körper einführen oder verschlucken! Dies kann zu gesundheitlichen Schäden bis zu lebensbedrohenden Situationen führen!

Vor der Reinigung von Bauteilen unbedingt die Anwendungshinweise des Reinigungsmittels lesen! Vor der Anwendung des Reinigers Rücksprache mit einer qualifizierten Fachkraft halten.

Wasserführende Abschnitte von Bauteilen sind stets nur mit Wasser zu betreiben! Öle oder andere Flüssigkeiten sind für den Betrieb nicht geeignet und können zu Beschädigungen und Funktionsausfall des Bauteils führen.

Die Verwendung CONTI+ fremder Ersatzteile kann zu Beschädigungen des Bauteils führen und bedingt ein unmittelbares Erlöschen der Gewährleistung.



Batterien nicht in den Hausmüll geben. Verpflichtung zur Rückgabe an kommunale Sammelstellen oder Handel.

Reinigungshinweise

Oberflächen

Die am häufigsten vorkommende Vergütungsschicht einer Sanitärarmatur ist die Chrom-Nickel-Oberfläche entsprechend den Anforderungen nach DIN EN 248. Darüber hinaus werden als Oberflächenmaterialien Edelstahl, Kunststoffe einschließlich Pulver- und Nasslacken, eloxiertes Aluminium und galvanische Oberflächen verwendet.

Farbige, nichtmetallische Oberflächen sind grundsätzlich empfindlicher als metallische, insbesondere gegen Verkratzen. Vor Beginn der Reinigung ist es daher unbedingt erforderlich, die Art der zu reinigenden Oberfläche genau zu bestimmen.

Allgemeine Hinweise zur Reinigung und Pflege von Sanitärarmaturen und Accessoires

Um den Marktbedürfnissen hinsichtlich Design und Funktionalität gerecht zu werden, bestehen moderne Sanitäroprodukte heute aus sehr unterschiedlichen Werkstoffen und stellen somit verschiedene Anforderungen an die zur Anwendung kommenden Reinigungsmittel und deren Inhaltsstoffe.

Reinigungsmittel und -hilfsmittel

Säuren sind als Bestandteil von Reinigern zur Entfernung von Kalkablagerungen unverzichtbar.

Bei Sanitärprodukten ist jedoch grundsätzlich zu beachten, dass

- nur die für den Anwendungsbereich bestimmten Reinigungsmittel eingesetzt werden,
- keine Reiniger verwendet werden, die Salzsäure, Ameisensäure oder Essigsäure enthalten, da diese schon bei einmaliger Anwendung zu erheblichen Schäden führen können,
- phosphorsäurehaltige Reiniger nicht uneingeschränkt anwendbar sind,
- keine chlorbleichlaugehaltigen Reiniger angewendet werden,
- das Mischen von Reinigungsmitteln generell nicht zulässig ist,
- die Verwendung abrasiv wirkender Reinigungsmittel und Geräte, wie untaugliche Scheuermittel, und Padschwämme, zu Schäden führen kann,
- vorzugsweise Reinigungstextilien verwendet werden, die möglichst wenig Partikel binden können (gewirkte Tücher sind eher geeignet als gewebte).

Hinweis

Auch Rückstände von Körperpflegemitteln können Schäden verursachen und müssen unmittelbar nach Benutzung der Armaturen und Accessoires mit klarem, kaltem Wasser rückstandslos abgespült werden. Bei bereits beschädigten Oberflächen kommt es durch Einwirken der Reinigungsmittel zum Fortschreiten der Schäden.

Empfehlung zur Reinigung und Pflege

Die Gebrauchsanweisungen der Reinigungsmittelhersteller sind unbedingt zu befolgen.


Generell ist zu beachten, dass

- die Reinigung bedarfsgerecht durchzuführen ist,
- Reinigungsdosierung und Einwirkdauer den objektspezifischen Erfordernissen anzupassen sind und das Reinigungsmittel nie länger als nötig einwirken darf,
- dem Aufbau von Verkalkungen durch regelmäßiges Reinigen vorzubeugen ist; daher sollten nach dem Gebrauch Wassertropfen mit einem weichen Tuch oder Fensterleder abgewischt werden,
- vorhandene Kalkablagerungen ggf. durch direkten Reinigungsmittelauftrag zu entfernen sind,
- bei der Sprühreinigung die Reinigungslösung keinesfalls auf die Sanitärarmaturen und Accessoires, sondern auf das Reinigungstextil (Tuch/Schwamm) aufzusprühen und damit die Reinigung durchzuführen ist, da die Sprühnebel in Öffnungen und Spalten usw. der Armatur und Accessoires eindringen und Schäden verursachen können,
- Reinigungstextilien möglichst oft und gründlich ausgewaschen werden, sodass nur saubere Reinigungstextilien ohne Fremdpartikel verwendet werden; in Reinigungstextilien eingelagerte Partikel können zu Verkratzungen und Schädigungen von Oberflächen führen,
- nach der Reinigung ausreichend mit klarem Wasser nachgespült werden muss, um verbliebene Produktanhaltungen restlos zu entfernen.

Oberflächenschutz

Lackierte und galvanisierte Oberflächen sollten regelmäßig mit einem dünnen Schutzfilm versehen werden. Hierzu empfiehlt sich die Verwendung eines auf lackierte bzw. galvanisierte Oberflächen speziell abgestimmten Konservierungsmittels.

Technische Daten | Maße



DN	A	B	C	D	E	F	G	H
15	103	177	52	89	100	17,5	R 1/2	
20	117	197	82	122	93	18	R 3/4	G 3/4 B
25	133	223	94,5	139,5	101	23	R 1	G 3/4
32	176	306	111,5	176,5	116	24	R 11/4	G 3/8
40	217	241	134	196	127	32	R 11/2	G 3/8

Anschlüsse: DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

R 1/2 R 3/4 R 1 R 1 1/4 R 1 1/2 R 2

Durchflussmenge: 0,46 l/s 1,33 l/s 2,00 l/s 2,91 l/s 4,33 l/s 6,67 l/s

Betriebsdruck (max.): 6,0 bar


Differenzdruck (max.): TWW zu TW: 1,5 bar

TWW (max.): 85 °C

TWW (mind.): TWM + 5 K

Nennweite	Anschluss	Temperatureinstellbereich	Bestellnummer
DN15	R 1/2	15–50 °C	CONM92604000015
DN20	R 3/4	30–70 °C	CONM92604000020
DN25	R 1	30–70 °C	CONM92604000025
DN32	R 1 1/4	30–70 °C	CONM92604000032
DN40	R 1 1/2	30–70 °C	CONM92604000040

Technische Daten | Maße



DN	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K
15	103	157 ± 20	52	96	Ø 70	115	R 1/2	25	65	45
20	117	270 ± 5	82	124	Ø 70	118	R 3/4	30	68	45
25	133	300 ± 5	94,5	159,5	Ø 70	128	R 1	30	78	50

Anschlüsse: DN15 DN20 DN25
 R 1/2 R 3/4 R 1
 Durchflussmenge: 0,46 l/s 1,33 l/s 2,00 l/s
 Betriebsdruck (max.): 6,0 bar
 Differenzdruck (max.): TWW zu TW: 1,5 bar
 TWW (max.): 85 °C
 TWW (mind.): TWM + 5 K

Nennweite	Anschluss	Temperatureinstellbereich	Bestellnummer
DN15	R 1/2	15–50 °C	CONM92604001015
DN20	R 3/4	30–70 °C	CONM92604001020
DN25	R 1	30–70 °C	CONM92604001025

Beschreibung

CONTHERM-AV

Thermostat-Batterie CONTHERM-AV DN 15 - DN 50 AP mit Winkelanschlussverschraubungen mit Verbrühungsschutz, eigensicher, zur Bereitstellung von temperaturkonstantem warmem Trinkwasser für Wandaufbau

Bestehend aus:

1 Thermostat-Batterie, Gehäuse aus Rotguss, Funktionsteil als Kartuschenystem auf Bimetallbasis mit Druckausgleichssystem für höherer Temperaturkonstanz, mit fixier- bzw. begrenzbarem Temperaturwähler und Gradmarkierung, DN 15 - DN 50 (30-70°C, Griff blau), mit Rückflussverhinderern und Schmutzfangsieben, verchromt

3 Winkelanschlussverschraubungen, Zugänge absperrbar, verchromt

CONTHERM-WAV

Thermostat-Batterie CONTHERM-WAV DN 15 - DN 25 AP mit Winkelanschlussverschraubungen mit Verbrühungsschutz, eigensicher, zur Bereitstellung von temperaturkonstantem warmem Trinkwasser für Wandaufbau

Bestehend aus:

1 Thermostat-Batterie, Gehäuse aus Rotguss, Funktionsteil als Kartuschenystem auf Bimetallbasis mit Druckausgleichssystem für höherer Temperaturkonstanz, mit fixier- bzw. begrenzbarem Temperaturwähler und Gradmarkierung, DN 15 - DN 25 (30-70°C, Griff blau), mit Rückflussverhinderern und Schmutzfangsieben, verchromt


3 Winkelanschlussverschraubungen, Zugänge absperrbar, verchromt

Wichtiger Hinweis:

Die zentrale Versorgung mehrerer Entnahmestellen mit warmem Trinkwasser, muss entsprechend dem DVGW Arbeitsblatt W551 erfolgen. Die Vorgaben dieses Arbeitsblattes, sind bei der Verwendung des Artikels, zu berücksichtigen.

Montage


Bauseitig Vorabsperrung und Schmutzfänger vorsehen.
 Anschlussverschraubungen befestigen und auf Dichtigkeit prüfen.
 Warm- und Kaltwasserschluss nicht verwechseln.
 (Je nach Ausführung kann Abbilden leicht variieren)



- max. Arbeitsdruck: 10 bar
- min. Arbeitsdruck: 1 bar
- Empfohlener Druck: 2 - 4 bar
- max. Wassertemperatur: 85°C
- Mindestunterschied Eingangstemperaturen: 5°C
- max. Druckunterschied: 1,5 bar

Installationsbeispiel


DVGW Arbeitsblatt W551 beachten!



Vor der Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme Leitungssystem spülen!

- Dichtung aufsetzen (Abb.1), Steuerelement verkehrtherum aufsetzen und befestigen (Abb.2)
 - Leitungssystem spülen
 - Steuerelement demontieren und für Normalbetrieb andersherum einsetzen (Abb.3)
 - Thermostatbatterie zusammenbauen (Abb. 4 - 6)
- (Abbildungen können je nach Ausführungen leicht variieren)



Auf Schraubenvariante achten!



Normalbetrieb
Edelstahl, kurz






Spülbetrieb Stahl,
lang, schwarz



Nach dem Spülvorgang unbedingt die Edelstahlschrauben einsetzen!

Temperatur einstellen

Vor der Inbetriebnahme muss die gewünschte Temperatur mittels digitalem Thermometer eingestellt werden. Regeln Sie hierfür die gewünschte Temperatur wie unten aufgezeigt ein (Abb.7). Es besteht die Möglichkeit eine max. Temperatur einzustellen, in dem Sie die mitgelieferten Metalplättchen in den Griff einsetzen (Abb.8).




ACHTUNG!

Bei Wassertemperaturen über 45°C besteht Verbrühungsgefahr! Arbeitsblatt DVGW W551 beachten!

Wartung

- Je nach Wasserqualität empfehlen wir eine regelmäßige Wartung der Armatur!
- Sobald Temperaturschwankungen oder ein geringer Wasserfluss festgestellt wird, sollte die Armatur überprüft werden.
- Das Steuerelement, sowie die Zu- und Abgänge, sollten überprüft und gereinigt werden.
- Filter können mit einer Bürste und unter klarem Wasser gereinigt werden.
- Gehäuse kann komplett entkalkt werden. (Empfehlung "Curacid Sanitärreiniger")
- Von Zeit zu Zeit sollte die Temperatur überprüft und ggf. neu abgeglichen werden.
- Bei Frost und Nichtbenutzung der Armatur, sollte das Wasser komplett abgelassen werden.

Beispiel Ausbau Steuerelement



Störungsbeseitigung

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE & LÖSUNGEN
Das Wasser fließt nicht mit der gewünschten Temperatur aus.	- Wasserzugänge prüfen. Steuerlement reinigen.
Das Mischwasser fließt in unzureichender Menge aus	- Warm- oder Kaltwasserproduktion ist unzureichend - Kaltwasserdruck ist größer als Warmwasserdruk - Schmutziger Filter. Steuerelement prüfen und reinigen
Bei Inbetriebnahme einer neuen Armatur: entweder fließt nur warmes oder nur kaltes Wasser	- Wasseranschlüsse sind seiterverkehrt (fordern Sie ein umgekehrtes Steuerelement an!)
Die Ausgangstemperatur stimmt nicht mit der Temperatur des Griffes überein	- Temperaturreinstellung wiederholen
Kein Wasser oder nur bei einer extremen Position des Einstellgriffes	- Einer der beiden Wasserzugänge ist nicht frei. - Prüfen und reinigen.
Das Mischwasser fließt stoßweise aus, mit geringer Durchflussmenge, mit Ausnahme von einer oder mehreren extremen Temperaturen	- Einer der beiden Wasserzugänge ist nicht frei - Filter des Steuerelementes prüfen

Important

Be sure to read the attached safety instructions before installing and commissioning the system/product.

Incorrect installation can cause malfunctions and damage and become a danger for the user and specialist craftsmen.

The manufacturer does not assume any warranty for improper operation and improper use.

Electrical wiring and installations must be carried out by a qualified electrician in accordance with DIN VDE 105-100.

Only insert cables at specified positions. Assumption of warranty only if the specified cable types are used.

Observe DIN VDE 100-701 when installing central control units.

- Coin-operated machines must be installed in a splash-proof vestibule
- Control cabinets must be installed in a dry room

At water temperatures above 45 °C there is a risk of scalding!

The worksheet DVGW W551 must be observed!

To avoid damage to functional components, malfunctions and water damage, comply with operating pressures in accordance with specified technical data.

Disconnect the water supply before assembly and disassembly of water-bearing components and fittings.

Before and after installation, flush pipes in accordance with DIN EN 806-4 or ZVSHK leaflet "Flushing, disinfecting and commissioning of drinking water installations".

Store product in a frost-free, dry environment.

Check the fixing material in the scope of delivery for usability for current wall condition.

Only use stainless steel fixing screws.

Observe maintenance and repair obligations in accordance with VDI/DVGW 6023 or DIN EN 806-5.

Observe DIN 1988-200 or VDI/DVGW 6023 when temporarily shutting down valves or other water-bearing components.

Do not insert or swallow small parts such as screws, seals or other metal or plastic parts into the body! This can lead to health damage, even life-threatening situations!

Before cleaning components, always read the instructions for use of the cleaning agent! Consult a qualified specialist before using the cleaner.

Water-carrying sections of components must always be operated with water only! Oil or other liquids are not suitable for operation and can lead to damage and malfunction of the component.

The use of spare parts from other manufacturers can cause damage to the component and requires immediate cancellation of the warranty.



Do not dispose of batteries in household waste. Obligation to return to municipal collection points or trade.

Cleaning information

Surfaces

The most common coating of a sanitary fitting is the chrome-nickel surface finish which should be cleaned in accordance with DIN EN 248. This would also apply to materials such as stainless steel and plastic as well as surfaces which could include powder and wet paint, anodised aluminium and galvanised steel.

Coloured, non-metallic surfaces are generally more sensitive than metallic surfaces, especially to scratches. It is therefore absolutely necessary to determine the type of surface to be cleaned before starting the cleaning process.

General information on cleaning and care of sanitary fittings and accessories

In order to meet the market needs in terms of design and functionality, modern sanitary products today consist of very different materials and thus place different demands on the cleaning agents used and their ingredients.

Cleaning agents and tools

Acids are indispensable as a component of cleaning agents for the removal of lime deposits.

For sanitary products, however, it is important to note that:

- Only use cleaning agents intended for the area of application.
- Do not use cleaners containing hydrochloric acid, formic acid or acetic acid, as they can cause considerable damage even after a single application.
- Only use cleaning agents containing phosphoric acid in exceptional cases.
- Do not use detergents containing chlorine bleach.
- The mixing of cleaning agents is generally not permitted.
- Use of abrasive cleaning agents and equipment, such as unsuitable scouring agents and pad sponges, may cause damage.
- Preferably cleaning textiles are used which bind as few particles as possible. (Knitted towels are more suitable than woven.)

Tip

Residues of body care products can also cause damage and must be rinsed off immediately after using the fittings and accessories with clear, cold water without leaving any residue. Ongoing damage to surfaces that have already been damaged will progress as a result of the action of cleaning agents.

Recommendations for cleaning and care

The instructions for use issued by the cleaning agent manufacturers must be strictly followed.


Generally, it should be noted that:

- Cleaning must be carried out as required.
- The detergent dosage and duration of action must be adapted to the object-specific requirements and the detergent must never be allowed to work longer than necessary.
- The build-up of calcification must be prevented by regular cleaning. Water droplets should therefore be wiped off with a soft cloth or chamois leather after use.
- Any limescale deposits must be removed by direct application of detergent if necessary.
- In the case of spray cleaning, do not spray the cleaning solution on the sanitary fittings and accessories, but on the cleaning textile (cloth/sponge) and thus the cleaning is to be carried out, as the spray mist can penetrate into openings and cracks etc. of the fitting and accessories and cause damage.
- Wash cleaning textiles as often and thoroughly as possible so that only clean cleaning textiles without foreign particles are used. Particles deposited in cleaning textiles can lead to scratches and damage to surfaces.
- After cleaning, rinse thoroughly with clear water to remove any remaining product buildup.

Surface protection

Lacquered and galvanized surfaces should be protected with a thin protective film on a regular basis. The use of a preservative specially formulated for lacquered or galvanised surfaces is recommended.

Technical data | Dimensions




DN	A	B	C	D	E	F	G	H
15	103	177	52	89	100	17,5	R 1/2	
20	117	197	82	122	93	18	R 3/4	G 3/4 B
25	133	223	94,5	139,5	101	23	R 1	G 3/4
32	176	306	111,5	176,5	116	24	R 11/4	G 3/8
40	217	241	134	196	127	32	R 11/2	G 3/8

Connections: DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50
 R 1/2 R 3/4 R 1 R 1 1/4 R1 1/2 R 2
 Flow rate: 0,46 l/s 1,33 l/s 2,00 l/s 2,91 l/s 4,33 l/s 6,67 l/s
 Operating pressure (max.): 6,0 bar
 Differential pressure (max.): drinking water warm to drinking water cold: 1,5 bar
 drinking water warm (max.): 85 °C
 drinking water warm (min.): TWM + 5 K

Nominal size	Connection	Temperature setting range	Order number
DN15	R 1/2	15–50 °C	CONM92604000015
DN20	R 3/4	30–70 °C	CONM92604000020
DN25	R 1	30–70 °C	CONM92604000025
DN32	R 1 1/4	30–70 °C	CONM92604000032
DN40	R 1 1/2	30–70 °C	CONM92604000040

Technical data | Dimensions



DN	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K
15	103	157 ± 20	52	96	Ø 70	115	R 1/2	25	65	45
20	117	270 ± 5	82	124	Ø 70	118	R 3/4	30	68	45
25	133	300 ± 5	94,5	159,5	Ø 70	128	R 1	30	78	50

Connections:

DN15 DN20 DN25

R 1/2 R 3/4 R 1

Flow rate:

0,46 l/s 1,33 l/s 2,00 l/s

Operating pressure (max.):

6,0 bar

Differential pressure (max.):

drinking water warm to drinking water cold: 1,5 bar

drinking water warm (max.):

85 °C

drinking water warm (min.):

TWM + 5 K

Nominal size	Connection	Temperature setting range	Order number
DN15	R 1/2	15–50 °C	CONM92604001015
DN20	R 3/4	30–70 °C	CONM92604001020
DN25	R 1	30–70 °C	CONM92604001025

Description

CONTHERM-AV

Thermostatic mixer CONTHERM-AV DN 15 - DN 50 AP with elbow fittings with scald protection, self-protecting, for the supply of temperature-constant warm drinking water for wall mounting

Consisting of:

1 thermostatic mixer, gunmetal body, functional part as cartridge system on bimetal basis with pressure compensation system for higher temperature constancy, with fixable or limitable temperature selector and degree marking, DN 15 - DN 50 (30-70°C, handle blue), with backflow preventers and dirt traps, chrome-plated

3 elbow connection fittings, accesses can be shut off, chrome-plated

CONTHERM-WAV

Thermostatic mixer CONTHERM-WAV DN 15 - DN 25 AP with elbow fittings with scald protection, intrinsically safe, for the provision of constant-temperature hot drinking water for wall mounting

Consisting of:

1 thermostatic mixer, gunmetal body, functional part as cartridge system on bimetal basis with pressure compensation system for higher temperature constancy, with fixable or limitable temperature selector and degree marking, DN 15 - DN 25 (30-70°C, handle blue), with backflow preventers and dirt traps, chrome-plated

3 elbow connection fittings, accesses can be shut off, chrome-plated

Important note:

The central supply of several tapping points with hot drinking water must be carried out in accordance with DVGW worksheet W551. The specifications of this worksheet must be taken into account when using the article.


Installation

Provide a shut-off valve and dirt trap on site.

Fasten the connection fittings and check for leaks.

Do not mistake hot and cold water shut-off.


(The illustration may vary slightly depending on the version).



- max. operating pressure: 10 bar
- min. operating pressure: 1 bar
- recommended pressure: 2 - 4 bar
- max. water temperature: 85°C
- min. inlet temperature difference: 5°C
- max. pressure difference: 1,5 bar

Installation example

Observe DVGW worksheet W551!



Before commissioning

Flush the piping system before commissioning!






- Put on the seal (Fig.1), put on the control element upside down and fasten it (Fig.2).

- Flush piping system

- Dismantle control element and insert it the other way round for normal operation (Fig. 3).

- Assemble thermostatic mixer (Fig.4 - 6)

(Figures may vary slightly depending on versions)



Pay attention to the screw variant!






Normal operation
Stainless steel, short



After the flushing process, be sure to insert the stainless steel screws!

Setting the temperature

Before commissioning, the desired temperature must be set using a digital thermometer. To do this, set the desired temperature as shown below (Fig.7). It is possible to set a maximum temperature by inserting the metal plates supplied into the handle (Fig. 8).




ATTENTION!

There is a risk of scalding at water temperatures above 45°C! Observe worksheet DVGW W551!

Maintenance

- Depending on the water quality, we recommend regular maintenance of the fitting!
- As soon as temperature fluctuations or a low water flow is detected, the fitting should be checked.
- The control element, as well as the inlets and outlets, should be checked and cleaned.
- Filters can be cleaned with a brush and under clear water.
- Housing can be completely decalcified. (Recommendation "Curacid sanitary cleaner").
- From time to time the temperature should be checked and readjusted if necessary.
- In case of frost and non-use of the fitting, the water should be drained completely.

Example removal control element



Troubleshooting

FAULT	POSSIBLE CAUSE & SOLUTIONS
The water does not flow out at the desired temperature.	- Check water inlets. Clean the control element.
The mixed water flows out in insufficient quantity	- Hot or cold water production is insufficient - Cold water pressure is greater than hot water pressure. - Dirty filter. Check and clean control element
When commissioning a new faucet: either only hot or only cold water flows	- Water connections are reversed (request a reversed control element!)
The output temperature does not match the temperature of the handle	- Repeat temperature setting
No water or only with an extreme position of the adjustment handle	- One of the two water inlets is not free. - Check and clean.
The mixed water flows out in bursts, with a low flow rate, except for one or more extreme temperatures	- One of the two water inlets is not free - Check the filter of the control element

Verlässlich & Innovativ

Seit über 45 Jahren steht die Marke CONTI+ für flexible und ganzheitliche Duschraum- und Waschraumlösungen für den öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Bereich sowie im Gesundheitssektor.

Innovative Technologie und hochwertige Materialien bilden die Basis für verlässliche Qualität. Aufgrund eines breiten Produktpportfolios und jahrelanger Erfahrung in der Sonderanfertigung ist die Marke CONTI+ Planern und Architekten als professioneller Partner bekannt. Bis ins Detail werden smarte und individuelle Lösungen für verschiedenste Einrichtungen und Verwendungen angepasst. Zur Auswahl stehen Dusch- und Waschtischarmaturen als Aufputz- und Unterputzlösungen in unterschiedlichen Farben und Oberflächen. Bei der Entwicklung aller Produkte stehen Nachhaltigkeit, Hygiene und Sicherheit im Vordergrund.

Die Marke CONTI+ überzeugt mit verlässlicher Qualität und innovativer Technologie, basierend auf über 45 Jahren Erfahrung in Deutschland.

Reliable & innovative

For over 45 years, the CONTI+ brand has been a byword for flexible and holistic shower room and washroom solutions for public, semi-public and commercial environments as well as the health sector.

Known for its innovative technology and high grade materials, the brand has gained a reputation for unfailing quality. With a wide-ranging product portfolio and many years of experience creating custom designs, CONTI+ is now widely recognised among design engineers and architects for its valuable contribution to their projects. Every last detail is contemplated when developing tailor-made products, resulting in smart, individual solutions to suit a plethora of applications and equipment. The choice of shower and washbasin fittings encompasses a variety of colours and finishes as well as options for surface or flush mounting. Naturally, sustainability, hygiene and reliability are a prime consideration in the development of all products.

Thanks to its dependable quality and innovative technology, CONTI+ has remained a trusted brand in Germany for over 45 years.

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstraße 98
35435 Wettenberg | Deutschland
Tel. +49 641 98221 0
Fax +49 641 98221 50
info@conti.plus
www.conti.plus