

Beiblatt für Ersatzteil Steuerungen i-balance für Geräte mit Hygieneelektrode

T.Nr. 1703585

Ersatzteilsteuerungen:

T.Nr. 2210516, Ersatzteilsteuerung i-balance ¾", bis 03/2020

T.Nr. 2210549, Ersatzteilsteuerung i-balance 1", ab 04/2020

Zur Info:

Auf Grund neuer Vorschriften wird beim i-balance keine Hygienebehandlung durchgeführt. Das neue Ersatzteil für die i-balance Geräte mit Hygieneelektrode kann ohne Änderungen ausgetauscht werden. Die Hygienebehandlung kann in der neuen Software nicht mehr eingestellt werden. Die Hygieneelektrode bleibt angeschlossen, wird jedoch nicht mehr angesteuert.

Vorgehen für den Austausch:

Wenn möglich, die Einstellungen der alten Steuerung dokumentieren

- Wasserstopp Grenzwerte
- Urlaubsmodus
- Reinigungsintervall
- Sprache, Wohneinheiten, Spülen (manuell oder automatisch)

Austausch der Steuerung. Als letzte Komponenten die Batterie und das Netzgerät einstecken.

Neue Steuerung einstellen

