

Magnetventil 6 V | Solenoid valve 6 V

Beschreibung / Technische Daten

Magnetventil 6 V, bistabil ROBUST, für den Einbau in CONTI+ Armaturenkörper, zur elektronischen Auslösung der Wasserabgabe und Spülungen.


Betriebsdruck: 0,3 – 10,0 bar
Durchflussmenge: 0,15 l/s
Durchflussmenge TD: 0,05 l/s
Wassertemp. (max.): 70 °C (kurzzeitig 80 °C)

Description / Technical data


Solenoid valve 6 V, bistable ROBUST, for installation in CONTI+ fittings, for electronic triggering of water delivery and flushing.

Operating pressure: 0,3 – 10,0 bar
Flow rate: 0,15 l/s
Flow rate (TD) 0,05 l/s
Water temp. (max.): 70 °C (short term load 80 °C)

Lieferumfang | Content of delivery



Montagebeispiel CONGENIAL | Mounting example CONGENIAL



Magnetventil 6 V | Solenoid valve 6 V

Beschreibung / Technische Daten

Magnetventil 6 V, bistabil ROBUST, für den Einbau in CONTI+ Armaturenkörper, zur elektronischen Auslösung der Wasserabgabe und Spülungen.


Betriebsdruck: 0,3 – 10,0 bar
Durchflussmenge: 0,15 l/s
Durchflussmenge TD: 0,05 l/s
Wassertemp. (max.): 70 °C (kurzzeitig 80 °C)

Description / Technical data


Solenoid valve 6 V, bistable ROBUST, for installation in CONTI+ fittings, for electronic triggering of water delivery and flushing.

Operating pressure: 0,3 – 10,0 bar
Flow rate: 0,15 l/s
Flow rate (TD) 0,05 l/s
Water temp. (max.): 70 °C (short term load 80 °C)


Lieferumfang | Content of delivery



Montagebeispiel CONGENIAL | Mounting example CONGENIAL



Anwendungen | Applications



i Allgemeine Hinweise

Drücke gemäß vorgegebener technischer Daten einhalten, um Beschädigungen an Funktionsbauteilen, Funktionsstörungen sowie Wasserschäden zu vermeiden.

Wasserzufuhr vor Demontage wasserführender Bauteile und Armaturenkomponenten absperrn.

Vor und nach Montage Leitungen gemäß DIN EN 806-4 bzw. ZVSHK-Merkblatt „Spülen, Desinfizieren & Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen“ spülen.

Wartungs- und Instandhaltungsverpflichtung nach VDI/DVGW 6023 bzw. DIN EN 806-5 beachten.

Bei vorübergehender Stilllegung der Armatur (z.B. Saisonbetrieb) DIN 1988-200 bzw. VDI/DGWH6023 beachten.

i General information

Maintain pressures in accordance with specified technical data to avoid damage to functional components, malfunctions and water damage.


Close the water supply before dismantling water-carrying parts and fitting components.

Before and after installation, flush pipes according to DIN EN 806-4 or ZVSHK leaflet „Flushing, disinfection & commissioning“ of drinking water installations.

Observe the maintenance and repair obligation according to VDI/DVGW 6023 or DIN EN 806-5.

During temporary shutdown of the valve (e.g. seasonal operation) observe DIN 1988-200 or VDI/DVGW 6023.

Anwendungen | Applications



i Allgemeine Hinweise

Drücke gemäß vorgegebener technischer Daten einhalten, um Beschädigungen an Funktionsbauteilen, Funktionsstörungen sowie Wasserschäden zu vermeiden.

Wasserzufuhr vor Demontage wasserführender Bauteile und Armaturenkomponenten absperrn.

Vor und nach Montage Leitungen gemäß DIN EN 806-4 bzw. ZVSHK-Merkblatt „Spülen, Desinfizieren & Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen“ spülen.

Wartungs- und Instandhaltungsverpflichtung nach VDI/DVGW 6023 bzw. DIN EN 806-5 beachten.

Bei vorübergehender Stilllegung der Armatur (z.B. Saisonbetrieb) DIN 1988-200 bzw. VDI/DGWH6023 beachten.

i General information

Maintain pressures in accordance with specified technical data to avoid damage to functional components, malfunctions and water damage.

Close the water supply before dismantling water-carrying parts and fitting components.

Before and after installation, flush pipes according to DIN EN 806-4 or ZVSHK leaflet „Flushing, disinfection & commissioning“ of drinking water installations.

Observe the maintenance and repair obligation according to VDI/DVGW 6023 or DIN EN 806-5.

During temporary shutdown of the valve (e.g. seasonal operation) observe DIN 1988-200 or VDI/DVGW 6023.